



Wichtiger Hinweis zur Erstinstantion eines FLEXCELL Sunpack™ Solarmoduls an einem PowerTraveller™ Solarladegerät.

Zum Anschluss eines PowerTraveller™ Solarladegerätes an ein FLEXCELL Sunpack™ CIGS Solarmodul benutzen Sie bitte das mitgelieferte Auto-Adapterkabel. Verbinden Sie den Auto-Zigarettenanzünder-Stecker mit der entsprechenden Buchse des **Sunpack** Solarmoduls. Danach verbinden den DC-Stecker des Kabels mit der IN-Buchse des **Minigorilla** bzw. **Powergorilla** Solarladegerätes.

Weitere Fragen zur Erstinstantion beantworten wir Ihnen gerne per Email oder telefonisch unter +49 (0)33933 - 879933.

Eine sonnige Zeit wünscht Ihnen

Sven Tackmann

SOLARBAG-SHOP