



Wichtiger Hinweis zur Erstinstantion eines FLEXCELL Sunpack™ Solarmoduls an einem SUNLOAD™ Solarladegerät.

Zum Anschluss eines SUNLOAD™ Solarladegerätes an ein FLEXCELL Sunpack™ CIGS Solarmodul benutzen Sie bitte das mitgelieferte Auto-Adapterkabel. Verbinden Sie den Auto-Zigarettenanzünder-Stecker mit der entsprechenden Buchse des **Sunpack** Solarmoduls. Danach verbinden den DC-Stecker des Kabels mit der SOLAR IN-Buchse des **Modular 5** bzw. **SCGII plus** Solarladegerätes.

Hinweis zum SCGII plus:

Die SOLAR IN Buchse des SCGII plus Ladegerätes befindet sich im Akku-Ladefach des Gerätes. Ein Y-Adapterkabel ist an diesem Anschluss vorinstalliert. Verbinden Sie also den DC-Stecker vom Solarmodul mit einem der beiden DC-Buchsen.

Bitte verwenden Sie zum Anschluss eines Solarmoduls NICHT die DC-Buchse auf der Vorderseite des SCGII plus. Diese Buchse ist zum Anschluss des Netz-Ladekabels bzw. zum Anschluss des Autoadapters beim Aufladen im Auto vorgesehen, wobei derselbe Auto-Adapterstecker verwendet wird.

Weitere Fragen zur Erstinstantion beantworten wir Ihnen gerne per Email oder telefonisch unter +49 (0)33933 - 879933.

Eine sonnige Zeit wünscht Ihnen

Sven Tackmann

Inh. SOLARBAG-SHOP