



## **Wichtiger Hinweis zur Erstinstallation des SUNLOAD SolarPacks.**

Zum Anschluss des SUNLOAD **SCGII plus** Solarladegerätes an ein SUNLOAD **CIGS Solarmodul** benutzen Sie bitte auf der Seite des Ladegerätes das mitgelieferte Y-Adapterkabel (Buchse Solar Input befindet sich im AA-Ladefach). Auf der Seite des Solarmoduls benutzen Sie bitte das mitgelieferte Kabel des SUNLOAD Adaptersets mit DC-Stecker. Diesen Stecker können Sie dann mit einem der beiden zur Verfügung stehenden Eingänge des Y-Adapters am SCGII plus verbinden.

Zum Einschalten des SCGII plus halten Sie bitten den Ein-/Aus-Schalter auf dem Frontpanel mind. 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Eingangsbuchse auf der Frontseite des SCGII plus dient ausschließlich dem Laden des Gerätes mit Hilfe des Netzadapters bzw. des Auto-Ladekabels direkt über die Zigarettenanzünder-Buchse im Auto. Bitte benutzen Sie zum Anschluss eines Solarmoduls immer nur die Solar INPUT Buchse!

Weitere Fragen zur Erstinstallation beantworten wir Ihnen gerne per Email oder telefonisch unter +49 (0)33933 - 879933.

Eine sonnige Zeit wünscht Ihnen

Sven Tackmann

SOLARBAG-SHOP