

GOAL ZERO

# ***SWITCH 10 CORE***

---

USB MULTI-TOOL KIT

---

## **USER GUIDE**

## Table of Contents


Get To Know Your Gear	2-3
Charge It	4
Solar Ready™	5
Charge Your Gear	6
Flashlight Tool	7
Fan Tool	8
Troubleshooting	9
Technical Specifications	10-13
Français	14-25
日本語	26-37
Deutsch	38-49
Español	50-61

## GET TO KNOW YOUR GEAR

Metal Collar



USB Output



Flip-out Charging Tip



Flip-out Charging Tip

Battery Indicator Light

Flashlight Tool



Beam Adjustment

On/Off Button

Micro-USB Charging Cable



On/Off Button




Fan Tool  
(Two Pieces)



## CHARGE IT

1. Using the **flip-out charging USB tip**, plug Goal Zero Switch 10 into any **live USB port** and charge up in 3 hours.
2. Know it's charging when the **blue indicator lights illuminate** and flash.
3. Goal Zero Switch 10 is ready to go when **all lights are illuminated and holding steady**.

Goal Zero Switch 10 allows for **pass-through power** so you can charge your gear and Goal Zero Switch 10 at the same time.




Check the **battery level** of Goal Zero Switch 10 by pressing the button next to the indicator lights.

## SOLAR READY™

Goal Zero Switch 10 is engineered to charge quickly from Goal Zero's Nomad® Solar Panels.

1. Using the **flip-out charging USB tip**, plug Goal Zero Switch 10 into the **USB port** on the back of the **Nomad panel**.
2. Know it's charging when the **blue lights illuminate** and flash.
3. Goal Zero Switch 10 is ready to go when all lights are illuminated and **holding steady**.



## CHARGE YOUR GEAR

Goal Zero Switch 10 is designed to charge POV cameras, phones, and other handheld USB-powered gear.

### What It Powers:



POV Camera  
**2x**



Phone  
**1x**



Tablet  
**25% Boost**



Flashlight  
**4 Hours**



Fan  
**5 Hours**

### Included:

1. Using your **gear's charging cable**, plug into Goal Zero Switch 10's **USB output**.
2. Goal Zero Switch 10 will **automatically begin charging** when you plug in your gear.

You can also use the micro-USB cable included with Switch 10 to charge compatible devices.

## FLASHLIGHT TOOL

Goal Zero Switch 10 Flashlight is a bright, 110 lumen LED light with an adjustable beam.

1. Plug the **flashlight tool** into Goal Zero Switch 10's **USB output**.
2. Keeping one hand on the flashlight slide the metal collar up one click, and **twist the collar** in the direction indicated by the "tighten" arrow until snug.
3. Twist the silver collar to focus.



## FAN TOOL

Goal Zero Switch 10 Fan is a lightweight and quiet way to cool off.

1. **Attach the soft fan blades** to the motor by sliding the two pieces together.
2. **Plug the assembled fan tool** into Goal Zero Switch 10's **USB output**.
3. Keeping one hand on the fan slide the metal collar up one click, and **twist the collar** in the direction indicated by the "tighten" arrow until snug.



## TROUBLESHOOTING

Goal Zero Switch 10 Reset:

Plug Goal Zero Switch 10 into any live USB port to reset it.

## Goal Zero Switch 10 Core Recharger

### Charge times:

GOAL ZERO Nomad 7 Plus 3-5 hrs

USB Source 3 hrs

### Battery:

Cell chemistry Li-ion NMC

Cell type 18650

Cell capacity 9.4Wh (3.6V, 2600mAh)

Lifecycles hundreds of cycles

Shelf-life Keep plugged in, or charge every 3-6 months

Fuses none

Management system Charging and low-battery protection built-in

### Ports:

USB port (output) 5V, up to 1.5A (7.5W max), regulated

USB port (input) 5V, up to 1A (5W max)




### General:

Chainable No

Weight 4 oz (113g)

Dimensions 4.5 x 1 x 1 in (11.4 x 2.5 x 2.5 cm)

Operating usage temp. 32-104 F (0-40 C)

Certs   

Warranty 12 months

Be sure to **ACTIVATE YOUR WARRANTY** at [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Fan Tool

Fan (output) 5V, 0.35A (1.7W max)

Runtime on Goal Zero  
Switch 10 Core 5 hrs

#### GENERAL:

Chainable no

Weight 1.3 oz (36 g)

Dimensions 2.4 x 3.5 x 3.5 in (6.2 x  
9 x 9 cm)

Operating usage temp. 32-104F (0-40C)

Warranty 12 months

Be sure to **ACTIVATE YOUR WARRANTY**  
at [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)

### Flashlight Tool

LED (output) 3W, white CREE LED,  
110 Lumens

Runtime on Goal Zero  
Switch 10 Core 4 hrs

#### GENERAL:

Chainable no

Weight 2 oz (56 g)


Dimensions 2.6 x 1.3 x 1.3 in (6.6 x  
3.2 x 3.2 cm)

Operating usage temp. 32-104F (0-40C)

Warranty 12 months



Collier  
métallique



Sortie USB



Prise de charge  
articulée

Prise de charge  
articulée

Voyant  
indicateur  
de batterie



Réglage du  
faisceau

Bouton  
Marche/Arrêt

Lampe de  
poche



Câble micro USB



Ventilateur  
(Deux pièces)




Bouton Marche/  
Arrêt

## CHARGER ET RECHARGER

1. Utilisant la prise de charge articulée USB de charge articulée, branchez votre Goal Zero Switch 10 dans un port USB d'alimentation et rechargez-le en 3 heures.
2. Vous savez qu'il est en mode de recharge lorsque les voyants bleus s'allument et clignent.
3. Goal Zero Switch 10 est prêt à fonctionner quand tous les voyants sont et restent allumés.

Goal Zero Switch 10 permet à l'énergie de le traverser, de sorte que vous puissiez charger vos appareils et votre Goal Zero Switch 10 en même temps.




Pour vérifier le niveau de la batterie de votre Goal Zero Switch 10, appuyez sur le bouton à côté des voyants indicateurs.

## SOLAR READY™

Goal Zero Switch 10 est conçu pour se charger rapidement depuis les panneaux solaires Nomad® de Goal Zero.

1. Utilisant la prise USB de charge articulée, branchez votre Goal Zero Switch 10 dans le port USB à l'arrière d'un panneau solaire Nomad.
2. Vous savez qu'il est en mode de recharge lorsque les voyants bleus s'allument et clignent.
3. Goal Zero Switch 10 est prêt à fonctionner quand tous les voyants sont et restent allumés.



## CHARGEZ VOS APPAREILS

Goal Zero Switch 10 est conçu pour charger appareils photo, téléphones portables et tout autre appareil de poche alimenté via une prise USB.



Appareil Photo  
**5 Fois**



Phone  
**1x**



Tablet  
**25% Boost**



Ventilateur  
**5 Heures**



Lampe de poche  
**4 Heures**

1. Utilisant le câble de recharge de votre appareil, branchez-le dans la prise de sortie USB de votre Goal Zero Switch 10.
2. Goal Zero Switch 10 lancera la recharge automatiquement lorsque vous brancherez votre appareil.

Vous pouvez également utiliser le câble micro USB inclus dans le commutateur 10 afin de charger les dispositifs compatibles.

## LAMPE DE POCHE

La lampe de poche du Goal Zero Switch 10 est une puissante DEL de 110 lumens avec faisceau lumineux réglable.

1. Branchez l'outil Lampe de poche dans la sortie USB de votre Goal Zero Switch 10.
2. En gardant une main sur la lampe, déplacez le collier métallique d'un clic vers le haut, puis serrez le collier en le tournant dans le sens antihoraire.



## VENTILATEUR

Le Ventilateur Goal Zero Switch 10 est un moyen léger et silencieux pour se rafraîchir.

1. Attachez les pales souples au moteur du ventilateur en glissant et emboitant les deux pièces.
2. Branchez alors l'outil ventilateur dans la sortie USB de votre Goal Zero Switch 10.
3. En gardant un main sur le ventilateur, déplacez le collier métallique d'un clic vers le haut, puis serrez le collier en le tournant dans le sens antihoraire.



## DÉPANNAGE

### Réinitialiser votre Goal Zero Switch 10

Branchez votre Goal Zero Switch 10 dans un port USB d'alimentation pour le réinitialiser.

### Recharger votre Goal Zero Switch 10 Core

#### TEMPS DE CHARGE :

GOAL ZERO Nomad 7 Plus de 3 à 5 heures

Source USB 3 heures

#### BATTERIE :

Type de batterie Li-ion NMC

Type de pile 18650

Capacité de batterie 9.4Wh (3.6V, 2600mAh)

Durée de vie Plusieurs centaines de cycles

Entretien de la batterie Laissez-la branchée, ou rechargez-la tous les 3-6 mois

Fusibles Aucun

Système de gestion Protections intégrées de charge et de batterie faible

#### PORTS :

Prise USB (sortie) 5V, jusqu'à 1,5A (7.5W max), régulé

Prise USB (entrée) 5V, jusqu'à 1A (5W max)




#### GÉNÉRAL :

Chaînable Non

Poids 113g

Dimensions 11,4 x 2,5 x 2,5 cm

Températures d'utilisation de 0C° à 40C°

Certifications   

Garantie 12 mois

N'oubliez pas d'activer votre garantie sur [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Ventilateur

Ventilateur (sortie)	5V, 0.35A (1.7W max)
Autonomie sur Goal Zero Switch 10 Core	5 heures

### GÉNÉRAL :

Chaînable	Non
Poids	36g
Dimensions	6,2 x 9 x 9 cm
Températures d'utilisation	de 0C° à 40C°
Garantie	12 mois

N'oubliez pas d'activer votre garantie sur [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)


### Lampe de poche

DEL (sortie)	3W, DEL blanche CREE, 110 Lumens
Autonomie sur Goal Zero Switch 10 Core	4 heures

### GÉNÉRAL :

Chaînable	Non
Poids	56g
Dimensions	6,6 x 3,2 x 3,2 cm
Températures d'utilisation	de 0C° à 40C°
Garantie	12 mois

金属カラー



USB出力



フリップアウト充電チップ

フリップアウト  
充電チップ

バッテリーインジ  
ケータ・ライト



ビーム調整

オン/オフ ボタン

懐中電灯



マイクロUSBケーブル

オン/オフ ボタン




ファン  
(2個の部品)

## 充電する

1. フリップアウトUSBチップを使ってGoal Zero Switch 10を電気供給可能なUSBポートにつなぎ、3時間で充電します。
2. インジケータの青色ライトが点滅して充電中であることをお知らせします。
3. すべてのライトが点灯すれば、Goal Zero Switch 10は使える状態になっています。

Goal Zero Switch 10はパススルー電力が使えるので、機器とGoal Zero Switch 10を同時に充電できます。




インジケータライトの隣にあるボタンを押してGoal Zero Switch 10のバッテリーレベルを確認して下さい。

## SOLAR READY™

Goal Zero Switch 10はGoal ZeroのNomad® ソーラーパネルから急速に充電ができるように設計されています。

1. フリップアウトUSBチップを使ってGoal Zero Switch 10をNomadソーラーパネルの背面にあるUSBポートにつなぎます。
2. 青色ライトが点滅して充電中であることをお知らせします。
3. すべてのライトが点灯すれば、Goal Zero Switch 10は使える状態になっています。





## 機器を充電する

Goal Zero Switch 10はPOVカメラ、携帯電話、その他のUSB駆動の携帯機器を充電するように設計されています。



POVカメラ  
5回



携帯電話  
1回



タブレット  
25%増強



扇風機  
5時間



懐中電灯  
4時間

1. 機器付属の充電ケーブルを使い、Goal Zero Switch 10のUSB出力ポートにつなぎます。
  2. 機器がつながれた時 Goal Zero Switch 10は自動的に充電を開始します。
- Switch 10 に同梱されている マイクロUSBケーブルを使用して互換性がある機器を充電できます。

## 懐中電灯

Goal Zero Switch 10 懐中電灯は、調整可能なビームを備えた明るい110ルーメンのLEDライトです。

1. 懐中電灯ツールをGoal Zero Switch 10のUSB出力ポートにつなぎます。
2. 片手を懐中電灯に置いたまま、金属カラーをすべらせカチッと止めてください。カラーを左回りにひねりしっかりと締めます。



Goal Zero Switch 10ファンは軽量で静かな冷却方法です。

1. 2個の部品をいっしょにすべらせて柔らかいファンブレードをモーターに取り付けて下さい。
2. つながったファンツールをGoal Zero Switch 10のUSB出力ポートに差し込みます。
3. 片手をファンに置いたまま、金属カラーをすべらせカチッと止めてください。カラーを左回りにひねりしっかりと締めます。



Goal Zero Switch 10 リセット Goal Zero Switch 10を電気供給が可能なUSBポートに差し込んでリセットします。

**Goal Zero Switch 10 Core 充電器**
**充電時間:**

GOAL ZERO Nomad 7 Plus 3-5 時間

USB電源 3 時間

**バッテリー:**

セル型 リチウムイオン NMC

セル種類 Samsung製

セル容量 9.4Wh (3.6V, 2600mAh)

ライフサイクル 数百サイクル

保存期間 差し込んだまま維持、または 3-6ヶ月ごとに充電

ヒューズ なし

管理システム 充電および低バッテリー保護を内蔵

**ポート:**

USBポート (出力) 5V, 1.5A (最大7.5W)まで。安定化

USBポート (入力) 5V, 1A (最大5W)まで




**一般:**

連鎖の可不可 不可

重量 4オンス (113g)

寸法 4.5 x 1 x 1 インチ (11.4 x 2.5 x 2.5 cm)

操作使用の温度 華氏32-104 F (摂氏0-40 C)

 認証   

保証 12ヶ月

## 技術仕様

### ファン

ファン (出力) 5V, 0.35A (最大1.7W)

Goal Zero Switch 10  
Coreのランタイム 5時間

一般:

連鎖の可不可 不可

重量 1.3オンス (36 g)

寸法 2.4 x 3.5 x 3.5 インチ  
(6.2 x 9 x 9 cm)

操作使用の温度 華氏32-104F (摂氏  
0-40C)

保証 12ヶ月

goalzero.com/warrantyにて必ず保証をアクティブにして下さい。

### 懐中電灯

LED (出力) 3W, 白色 CREE LED,  
110ルーメン

Goal Zero Switch 10  
Coreのランタイム 4時間

一般:

連鎖の可不可 不可

重量 2 オンス (56 g)

寸法 2.6 x 1.3 x 1.3 インチ  
(6.6 x 3.2 x 3.2 cm)

操作使用の温度 華氏32-104F (摂氏  
0-40C)


保証 12ヶ月

Metallbe-  
festigungsring



Ausklappbarer  
Ladekontakt

Batteriestandsanzeige



USB-Ausgang



Ausklappbarer  
Ladekontakt



Taschenlampe

Lichtstrahl-  
anpassung

An/Aus-  
Knopf



Micro-USB-Kabel

An/Aus-Knopf




Ventilator  
(zweiteilig)

## DAS GERÄT AUFLADEN

1. Stecke den Goal Zero Switch 10 mit Hilfe des ausklappbaren Ladekontakts USB-Kontakte in jeden aktiven USB-Port und das Gerät ist innerhalb von 3 Stunden vollständig aufgeladen.
2. Wenn die blaue Leuchtanzeige zu blinken beginnt, weißt du, dass sich das Gerät auflädt.
3. Wenn alle Anzeigen leuchten und nicht mehr blinken, ist der Goal Zero Switch 10 vollständig aufgeladen.

Der Goal Zero Switch 10 ist für Durchlaufstrom ausgelegt, d.h. du kannst deine Geräte und den Goal Zero Switch 10 zur selben Zeit aufladen.




Durch Drücken des Knopfs neben den Anzeigelampen kannst du den Batteriestand des Goal Zero Switch 10 überprüfen.

## SOLAR READY™

Der Goal Zero Switch 10 ist für schnelles Aufladen durch die Goal Zero Nomad® Solarpaneele konzipiert.

1. Stecke den Goal Zero Switch 10 mit Hilfe des ausklappbaren USB-Kontakte in den USB-Port an der Rückseite der Nomad Solarpaneele.
2. Wenn die blaue Leuchtanzeige zu blinken beginnt, weißt du, dass sich das Gerät auflädt.
3. Wenn alle Anzeigen leuchten und nicht mehr blinken, ist der Goal Zero Switch 10 vollständig aufgeladen.



## DEINE GERÄTE AUFLADEN

Mit dem Goal Zero Switch 10 können POV-Kameras, Handys und andere, USB-gespeiste Handgeräte aufgeladen werden.



POV-Kamera  
**5 Mal**



Handy  
**einmal**



Tablet-PC  
**25%Steigerung**



Ventilator  
**5 Std.**



Taschenlampe  
**4 Std.**

1. Stecke einfach das Ladekabel des jeweiligen Geräts in den USB-Ausgang des Goal Zero Switch 10.
2. Sobald du das Gerät einsteckst, beginnt der Goal Zero Switch 10 automatisch mit dem Ladevorgang.

Sie können auch das im Lieferumfang von Switch 10 enthaltene Micro-USB-Kabel verwenden, um kompatible Geräte zu laden.

## TASCHENLAMPE

Die Goal Zero Switch 10 Taschenlampe hat ein helles LED-Licht mit 110 Lumen und justierbarem Lichtstrahl.

1. Stecke die Taschenlampe einfach in den USB-Ausgang des Goal Zero Switch 10.
2. Halte die Taschenlampe mit einer Hand fest, schiebe den Metallring einen Klick nach oben und dreh ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis das Kabel festsitzt.



## VENTILATOR

Der Goal Zero Switch 10 Ventilator hat kaum Gewicht und arbeitet annähernd geräuschlos.

1. Befestige die weichen Ventilatorflügel am Motor, indem du beide Teile ineinanderschiebst.
2. Stecke den fertig montierten Ventilator in den USB-Ausgang des Goal Zero Switch 10.
3. Halte den Ventilator mit einer Hand fest, schiebe den Metallring einen Klick nach oben und dreh ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis das Kabel festsitzt.



## FEHLERSUCHE

### Goal Zero Switch 10 Zurücksetzen

Steck den Goal Zero Switch 10 in jeden aktiven USB-Port, um ihn zurückzusetzen.



## Goal Zero Switch 10 Core Ladegerät

### LADEZEITEN:

GOAL ZERO  
Nomad 7 Plus 3-5 Std.

USB-Quelle 3 Std.

### BATTERIE:

Batterieart Li-ion NMC

Zelltyp 18650

Batteriekapazität 9.4Wh (3.6V, 2600mAh)

Lebensdauer mehrere Hundert Zyklen

Haltbarkeit Eingesteckt lassen, oder alle  
3 - 6 Monate aufladen

Sicherungen keine

Energiesystem Eingebaute Aufladung und  
Ladezustandsanzeige

### PORTS:

USB-Port 5V, bis zu 1,5A (7,5W max.),  
(Ausgangsleistung) geregelt

USB Port 5V, bis zu 1A (5W max.)  
(Eingangsleistung)


### ALLGEMEIN:

Verkettungsfähig Nein

Gewicht 113 g

Abmessungen 11,4 x 2,5 x 2,5 cm

Betriebstemperatur 0° - 40°C

Zertifiziert nach   

Garantie 12 Monate

Bitte vergiss nicht DEINE GARANTIE ZU AKTIVIEREN  
unter [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Ventilator

Ventilator (Ausgangsleistung) 5V, 0.35A (1.7W max)

Laufzeit mit Goal Zero Switch 10 Core 5 Std.

#### ALLGEMEIN:

Verkettungsfähig Nein

Gewicht 36 g

Abmessungen 6,2 x 9 x 9 cm

Betriebstemperatur 0° - 40°C

Garantie 12 Monate

### Taschenlampe

LED (Ausgangsleistung) 3W, weißes CREE-LED, 110 Lumen

Laufzeit mit Goal Zero Switch 10 Core 4 Std.

#### ALLGEMEIN:

Verkettungsfähig Nein

Gewicht 56 g

Abmessungen 6,6 x 3,2x 3,2 cm

Betriebstemperatur 0° - 40°C

Garantie 12 Monate


Bitte vergiss nicht DEINE GARANTIE ZU AKTIVIEREN unter [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)

Cuello Metálico



Punta de Carga

Luz Indicadora de Batería



Salida USB



Punta de carga



Ajuste del haz de luz

Botón de Encendido/ Apagado

Linterna



Cable micro-USB

Botón de Encendido/ Apagado




Ventilador (Dos piezas)

## CÁRGUELO

1. Usando la punta de carga USB conecte el Goal Zero Switch 10 a cualquier puerto USB en directo y cárguelo en 3 horas.
2. Sabrá que está cargando cuando las luces indicadoras azules se iluminen y parpadeen.
3. El Goal Zero Switch 10 estará listo cuando todas las luces estén iluminadas y se mantengan iluminadas.

Goal Zero Switch 10 permite el paso de la energía de forma que pueda cargar su equipo y el Goal Zero Switch 10 a la vez.




Revise el nivel de la batería del Goal Zero Switch 10 presionando el botón junto a las luces indicadoras.

## SOLAR READY™

El Goal Zero Switch 10 está diseñado para cargar rápidamente desde cualquier Panel Solar Nomad® de Goal Zero.

1. Usando la punta del USB, conecte el Goal Zero Switch 10 al puerto USB en la parte trasera del panel Nomad.
2. Sabrá que está cargando cuando las luces azules se iluminen y parpadeen.
3. El Goal Zero Switch 10 estará listo para usarse cuando todas las luces estén iluminadas y se mantengan iluminadas.



## CARGUE SU EQUIPO

Mit dem Goal Zero Switch 10 können POV-Kameras, Handys und andere, USB-gespeiste Handgeräte aufgeladen werden.



POV-Kamera  
**5 Mal**



Teléfonos  
**1 vez**



Tableta  
**25% de potencia**



Ventilador  
**5 horas**



Linterna  
**4 horas**

1. Usando el cable de carga de su equipo, conecte en el puerto de salida del USB del Goal Zero Switch 10.
2. El Goal Zero Switch 10 comenzará a cargar inmediatamente cuando conecte su equipo.

También puede utilizar el cable micro-USB incluido con el cargador Switch 10 para cargar dispositivos compatibles.

## LINTERNA

La Linterna Goal Zero Switch 10 es una luz LED brillante de 110 lúmenes con haz de luz ajustable.

1. Conecte la herramienta de linterna en el puerto de salida USB del Goal Zero Switch 10.
2. Mantenga una mano en la linterna y deslice el cuello de metal un clic más, y gire el cuello hacia la izquierda hasta que esté apretado.



El ventilador Goal Zero Switch 10 es una forma liviana y silenciosa de refrescarse.

1. Fije las hojas blandas del ventilador al motor juntando las dos piezas.
2. Conecte la herramienta de ventilador armada en el puerto de salida USB del Goal Zero Switch 10.
3. Mantenga una mano en el abanico y deslice el cuello metálico un clic más, y gire el cuello hacia la izquierda hasta que esté apretado.



### Reiniciar el Goal Zero Switch 10:

Conecte el Goal Zero Switch 10 a cualquier puerto USB en directo para reiniciarlo.

## Cargador Goal Zero Switch 10 Core

### TIEMPO DE CARGA:

GOAL ZERO Nomad 7 Plus 3-5 horas

Fuente USB 3 horas

### BATERÍA:

Tipo de célula Li-ion NMC

Capacidad de célula 9.4Wh (3.6V, 2600mAh)

Tipo de celda 18650

Ciclos de vida Cientos de ciclos

Vida útil Manténgalo conectado, o cargue cada 3-6 meses

Fusibles Ninguno

Sistema de manejo Carga y protección incorporada de batería baja

### PUERTOS:

Puerto USB (salida) 5V, hasta 1.5A (7.5W máx), regulado

Puerto USB (entrada) 5V, hasta 1A (5W máx)

### GENERAL:

Conexión en serie No

Peso 4 oz (113g)

Dimensiones 4.5 x 1 x 1 in (11.4 x 2.5 x 2.5 cm)

Temperatura de uso operativo 32-104 F (0-40 C)

Certificaciones   

Garantías 12 meses

Asegúrese de ACTIVAR SU GARANTÍA en [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)

### PUNTA DE VENTILADOR

Ventilador (salida)	5V, 0.35A (1.7W máx)
Tiempo de ejecución en el Goal Zero Switch 10 Core	5 horas

### GENERAL:

Conexión en serie	no
Peso	1.3 oz (36 g)
Dimensiones	2.4 x 3.5 x 3.5 in (6.2 x 9 x 9 cm)
Temperatura de uso operativo	32-104F (0-40C)
Garantías	12 meses

Asegúrese de **ACTIVAR SU GARANTÍA** en [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)

### PUNTA ATORNILLABLE

LED (salida)	3W, blanca CREE LED, 110 Lúmenes
Tiempo de ejecución en el Goal Zero Switch 10 Core	4 horas

### GENERAL:

Conexión en serie	no
Peso	2 oz (56 g)
Dimensiones	2.6 x 1.3 x 1.3 in (6.6 x 3.2 x 3.2 cm)
Temperatura de uso operativo	32-104F (0-40C)
Garantías	12 meses



## GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South  
Bluffdale, UT 84065  
Designed in the U.S.A.  
Made in China  
1-888-794-6250

Goal Zero Switch and Nomad are  
trademarks of Goal Zero LLC.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# GOALZERO.COM

SM050917